

Омыватель камеры заднего вида

Инструкция по установке

LEXUS LX2012-2015

Содержание

Общие правила и меры предосторожности	4 4 5
1. Описание	
2. Комплектация	
3. Инструменты и расходные материалы	
4. Установка и подключение омывателя	
5. Проверка работоспособности	

Общие правила и меры предосторожности

Штатная камера заднего вида



!!!Обратите внимание:

Омыватель предназначен только для штатной камеры заднего вида, убедитесь, что камера соответствует фотографии.

- **1.** Перед установкой, обязательно прочтите руководство по установке и следуйте его указаниям!
- **2.** Демонтаж панелей и накладок интерьера автомобиля рекомендуется производить согласно «Руководству по ремонту автомобиля». Действия, описанные в данной инструкции, имеют рекомендательный характер.
- **3.** Регулярно проверяйте, все ли соединительные элементы компоненты надежно закреплены для обеспечения безопасности использования.
- **4.** Пропускать резиновый шланг сквозь штатные металлические, пластиковые и детали из других материалов, допускается только при использовании штатных (предусмотренных заводом-изготовителем автомобиля) мембран, втулок и других элементов, предназначенных для этого.
- **5.** При насаживании шланга на пластиковые элементы, рекомендуется использовать силиконовую смазку.
- **6.** Желательно, резиновый шланг уложить совместно с штатными жгутами электропроводки, не перегибая радиусом меньшим 70 миллиметрам.
- **7.** Монтаж штатных элементов интерьера производится в обратном порядке процесса демонтажа этих элементов.

1. Описание

Омыватель для камеры заднего вида — представляет собой компактный корпус с форсункой, которая предназначена для бесконтактного удаления грязи с оптики камеры, что позволяет избежать механических повреждений линзы и обеспечить отличный обзор заднего вида, не выходя из автомобиля. Подключение осуществляется к штатной системе омывателя заднего стекла. Омывающая жидкость подается по шлангу в форсунку, встроенную в корпус омывателя \rightarrow камера заднего вида очищается автоматически при включении омывателя заднего стекла.

2. Комплектация

В комплект поставки входят следующие элементы (рис. 1):



<u>Рисунок 1</u>

- ① Корпус омывателя 1 шт.;
- Силиконовый шланг (Ø6 мм) 2 м;
- ③ Фитинг тройник 1 шт.;
- Ф Обратный клапан 1 шт.

3. Инструменты и расходные материалы

В данной таблице собраны все необходимые инструменты и расходные материалы, которые необходимы для установки омывателя и демонтажа элементов автомобиля.



4. Процесс установки омывателя

4.1 Защита элементов автомобиля

Перед установкой омывателя выполните следующие защитные действия:

- 1. Оклеить защитной пленкой кузов автомобиля.
- **2.** Оклеить малярной лентой элементы автомобиля, с которыми будет контакт при установке.

4.2 Установка и подключение омывателя

- → демонтировать штатную камеру заднего вида в соответствии с «Руководством по ремонту»;
- \rightarrow установить камеру в корпус омывателя;
- → установить обратный клапан на расстоянии 15-20 см от омывателя, стрелкой по направлению потока омывающей жидкости, места соединений зафиксировать пластиковыми стяжками (рис. 2);
- →установить омыватель с камерой в сборе в посадочное место в двери багажника(рис.3), прикрутить штатными саморезами;
- →проложить шланг к месту подключения к омывателю заднего стекла вдоль жгутов штатной электропроводки (рис.4);
- → установить фитинг-тройник в разрыв трубки на подачу жидкости в омыватель заднего стекла, места соединений зафиксировать пластиковыми стяжками (рис.5).



Рисунок 2





Рисунок 4



Рисунок 5

5. Проверка работоспособности



Проверить работоспособность омывателя:

- ightarrow включить зажигание автомобиля;
- → включить омыватель заднего стекла.
- → убедиться, что поток струи омывает всю поверхность линзы камеры;





 \rightarrow убедиться на экране монитора, что поток струи омывает всю поверхность линзы камеры;







По вопросам гарантийного обслуживания Перейдите по QR-коду

